

Выключатель аварийного останова



- Индикатор натяжения — благодаря индикатору натяжения система легко настраивается и в ней всегда поддерживается необходимое натяжение троса.
- Корпус для тяжелых условий — благодаря литому корпусу и гайке с кольцом из нержавеющей стали тросовые выключатели серии ER могут работать в жестких условиях промышленного производства.
- Стойкость к вибрации — щелчковый переключатель защищен от ложного срабатывания из-за вибрации.
- Встроенный аварийный останов — кнопка аварийного останова позволяет производить аварийную остановку из самого отдаленного участка системы и пригодна к эксплуатации в условиях производства.
- Предусмотрена модель ER 6022 в корпусе из нержавеющей стали.
- Предусмотрены модели ER6022, ER1022 и ER1032 во взрывобезопасном корпусе.

Информация для заказа

Стандартные модели

Литой алюминиевый корпус

Аварийный останов	Сигнальный индикатор	Контакты	Кабельный ввод	Заказной код
Нет	–	2 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-4010 ER5018-021M
Нет	–	3 НЗ	3 × M20	44506-4030 ER5018-030M
Есть	–	2 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-4110 ER5018-021ME
Есть	–	3 НЗ	3 × M20	44506-4130 ER5018-030ME
Нет	Нет	2 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5010 ER6022-021M
Нет	Нет	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5050 ER6022-031M
Нет	Есть (24 В=)	2 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5110 ER6022-021ML
Нет	Есть (24 В=)	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5150 ER6022-031ML
Есть	Нет	2 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5210 ER6022-021ME
Есть	Нет	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5250 ER6022-031ME
Есть	Есть (24 В=)	2 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5410 ER6022-021MEL
Есть	Есть (24 В=)	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5450 ER6022-031MEL
Есть	Есть (24 В=)	4 НЗ + 2 НР	4 × M20	44506-6410 ER1022-042MELL
Есть	Есть (24 В=)	4 НЗ + 2 НР	4 × M20	44506-6510 ER1022-042MELR
Есть	Есть (24 В=)	4 НЗ + 2 НР	4 × M20	44506-7410 ER1032-042MEL

Корпус из нержавеющей стали

Аварийный останов	Сигнальный индикатор	Контакты	Кабельный ввод	Заказной код
Нет	Нет	2 НЗ + 2 НР	3 × M20	44506-5810 ER6022-022MSS
Нет	Нет	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5830 ER6022-031MSS
Нет	Есть	2 НЗ + 2 НР	3 × M20	44506-5910 ER6022-022MLSS
Нет	Есть	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5930 ER6022-031MLSS
Есть	Нет	2 НЗ + 2 НР	3 × M20	44506-5850 ER6022-022MESS
Есть	Нет	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5870 ER6022-031MESS
Есть	Есть	2 НЗ + 2 НР	3 × M20	44506-5950 ER6022-022MELSS
Есть	Есть	3 НЗ + 1 НР	3 × M20	44506-5970 ER6022-031MELSS

Модели во взрывобезопасном исполнении

Литой алюминиевый корпус

Аварийный останов	Сигнальный индикатор	Контакты	Кабельный ввод	Заказной код
Нет	Нет	1 НЗ + 1 НР	Встр. кабель, 3 м	44506-5600 XER6022-011C3
Нет	Нет	1 НЗ + 1 НР	Встр. кабель, 3 м	44506-6600 XER1022-011C3L
Нет	Нет	1 НЗ + 1 НР	Встр. кабель, 3 м	44506-6610 XER1022-011C3R
Нет	Нет	1 НЗ + 1 НР	Встр. кабель, 3 м	44506-7600 XER1032-011C3

Корпус из нержавеющей стали

Аварийный останов	Сигнальный индикатор	Контакты	Кабельный ввод	Заказной код
Нет	Нет	1 НЗ + 1 НР	Встр. кабель, 3 м	44506-5610 XER6022-011C3SS
Нет	Нет	2 НЗ	Встр. кабель, 3 м	44506-5620 XER6022-020C3SS

Дополнительные принадлежности

Параметр	Применимая модель	Заказной код
Крышка для замены	ER5018	44506-3700 SM06-SL400
	ER6022	44506-5700 SM06-SL500
	ER6022-SS из нержавеющей стали	44506-5730 SM06-SLXER6022SS
Крышка для замены/светодиод, 24 В=	ER1022	44506-6710 SM06-SL710
	ER1032	44506-7710 SM06-SL711
	ER6022-SS из нержавеющей стали	44506-5740 SLER6022LSS